

# M13W

**M13W** は、ドライバーフィギアが別体のため、ボディのcockpit部分を切り抜きます。ただし、マウント部分まで切り落とさないよう注意します。



ドライバーフィギアは、下からヘルメットに共締めします。



**M13W** のカットライン、ボディマウント位置は、**FS104ww** に合わせてあります。**F104ver. II** や**TRF101**、**TRG112** (ナロー) 等に積載する場合は、ボディマウント位置、カットラインの変更が必要です。また、フロントボディマウントは、フロントウィング固定ねじの前側に立てます。



**FS104ww**の例



**F104** の例

# M13W

**FS104ww**用のボディマウント穴位置はポンチマーク通り、  
その他の車種で使用する場合は、  
穴位置を前後とも 8.5mm後方にずらしてください。



・フロントボディマウント穴位置



・リアボディマウント穴位置



# M13W

標準のノーズカット形状



**FS104ww** 以外の車種に使用する場合は、  
フロントウイングステー部分も後方のカットラインを使用します。

